

Test af betonunderlag

- før fugtisolering med Webers produkter



- Smuds fjernes
- Der må ikke stå blankt vand på overfladen. Et let fugtigt underlag accepteres.
- Krads i overfladen for at undersøge, om der er cementslam på betonen.
- Eventuel cementslam fjernes mekanisk (slibning).
- Skarpe kanter ved overgange afrundes ved slibning (ved sokkel).
- Undersøg ved let banken, om der er skruk i underlaget.
- Skruk afslører sig ved en hul lyd. Der reparerer, hvis der er skruk.
- Før håndfladen henover underlaget.
- Hvis der er støv eller afsmitning, rengøres overfladen.
- Fugtprøve. Hvis vand bliver stående som dråber på overfladen, er der sikkert formolie/curing på betonen.
- Formolie/curing fjernes.
- Fuger dybere end 5 mm fyldes med weber.tec 933.

Herefter udføres behandling med fugt-tætning ifølge vores anvisninger.

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade, se www.weber.dk. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S ikke påtager sig ansvaret for projektering eller udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain Weber A/S' ansvarsområde. Der henvises i øvrigt til Saint-Gobain Weber A/S' almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder særligt pkt. 7.4.

www.weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Tlf.: +45 24 24 00 00
E-mail: weber@weber.dk